SNEAKERHEAD.

PRODUKTDATENBLATT · DEUTSCH



WASH & PROTECT DOUBLE BAG

Artikelnummer SH00007
EAN 5901821956314

Der Schuhwaschbeutel ermöglicht eine schonende und gründliche Reinigung deiner Schuhe in der Waschmaschine. Zwei getrennte Fächer verhindern, dass die Schuhe gegeneinanderschlagen. Die integrierten Mikrofaserfransen helfen dabei, Schmutz während des Waschgangs zu lösen. So schützt der Beutel sowohl deine Schuhe als auch die Waschmaschine.

Vorteile

- Zwei getrennte Fächer halten die Schuhe auseinander und schützen vor Stoßschäden.
- Integrierte Mikrofaserfransen helfen, festsitzenden Schmutz beim Waschen zu lösen.
- Verringert Reibung, Geräusche und das Risiko von Schäden an Schuhen und Waschmaschine.
- Für die meisten maschinenwaschbaren Schuhe geeignet.

Anwendung

1. Bereite die Schuhe vor.
2. Nimm Einlegesohlen und Schnürsenkel heraus. Es empfiehlt sich, sie getrennt zu waschen.
3. Bürste losen Schmutz, Schlamm und Sand ab.
4. Lege die Schuhe in den Beutel.
5. Achte darauf, dass der Beutel nicht zu voll ist.
6. Schließe den Reißverschluss vollständig.
7. Wähle ein geeignetes Waschprogramm.
8. Empfohlene Temperatur: höchstens 30 °C.
9. Programm: Feinwäsche, Sport oder Synthetik.
10. Schleudern: niedrige Drehzahl oder ausgeschaltet.
11. Verwende nur milde Waschmittel.
12. Nimm die Schuhe nach dem Waschen aus dem Beutel und lasse sie bei Raumtemperatur an der Luft trocknen.

Hinweise

Nicht im Wäschetrockner trocknen.

Anzahl 1 Stück **EAN** 5901821956314

VACO Retail sp. z o.o. · ul. Południowa 14 · 55-040 Domasław · Polen
sneakerhead.eu · hello@sneakerhead.eu
Produktinformationen gemäß aktueller englischer Produktkarte. Stand: September 2026.